

# ПЭ 6570-04 S040



## Общие характеристики

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Тип подключения                               | Электрический                      |
| Количество зон приготовления                  | 4                                  |
| Цвет модели                                   | Белый                              |
| Материал варочной поверхности                 | Стеклокерамическая индукция        |
| Двухзонная конфорка варочной поверхности      | Нет                                |
| Крышка плиты                                  | Нет                                |
| Таймер                                        | Сенсорный многофункциональный      |
| Тип направляющих духового шкафа               | Съемные проволочные                |
| Тип очистки                                   | Гидролизная                        |
| Внутреннее покрытие духового шкафа            | Эмаль легкой очистки SMART CERAMIC |
| Внутреннее стекло с термоотражающим покрытием | Нет                                |
| Доводчик дверцы духовки "Soft-close"          | Да                                 |
| Количество стекол в дверце духового шкафа     | 2                                  |
| Телескопические полки                         | Да                                 |
| Ящик для посуды и принадлежностей             | Выдвижной ящик                     |

## Функции управления

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Блокировка от детей                        | Да        |
| Внутреннее освещение духового шкафа        | Двойное   |
| Индикация остаточного тепла духового шкафа | Да        |
| Индикация остаточного тепла конфорок стола | Да        |
| Контроль температуры духового шкафа        | Термостат |

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Распознавание наличия посуды                           | Да            |
| Система быстрого нагрева Booster (ускоренный разогрев) | Да            |
| Функция поддержания тепла                              | Да            |
| <b>Режимы работы духового шкафа</b>                    |               |
| Верхний нагрев                                         | Да            |
| Гриль                                                  | Да            |
| Гриль с вертелом                                       | Да            |
| Гриль с конвекцией                                     | Да            |
| Нижний нагрев                                          | Да            |
| Объемный нагрев                                        | Да            |
| Объемный нагрев с конвекцией                           | Да            |
| Режим разморозки                                       | Да            |
| Усиленный нагрев с конвекцией                          | Да            |
| Ускоренный нагрев с конвекцией                         | Да            |
| <b>Аксессуары</b>                                      |               |
| Вертел                                                 | Да            |
| Жаровня                                                | 1             |
| Регулировочные ножки                                   | Да            |
| Противень                                              | 1             |
| Решетка духового шкафа                                 | 1             |
| Розетка                                                | Нет           |
| Скребок                                                | 1             |
| Стеклянная форма для запекания                         | Да            |
| Шашлычница                                             | Да            |
| <b>Технические характеристики</b>                      |               |
| Диапазон номинального напряжения сети, В               | 220-230       |
| Класс энергетической эффективности                     | A             |
| Масса (нетто/брутто), кг                               | не более 50,5 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт                  | 10300         |
| Номинальная частота сети, Гц                           | 50            |
| Объем духового шкафа, л                                | 55            |
| Ширина, см                                             | 60            |
| Глубина, см                                            | 60            |
| Высота, см                                             | 85            |
| ТЭН верхний, Вт                                        | 800           |
| ТЭН нижний, Вт                                         | 1200          |
| ТЭН-гриль, Вт                                          | 1200          |
| <b>Прочее</b>                                          |               |
| Степень защиты от влаги и пыли                         | IPX4          |

## Режимы работы

|                                                                                     |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | Верхний нагрев                 |
|    | Нижний нагрев                  |
|    | Объёмный нагрев                |
|    | Режим разморозки               |
|    | Гриль                          |
|    | Гриль с вертелом               |
|   | Гриль с конвекцией             |
|  | Объёмный нагрев с конвекцией   |
|  | Усиленный нагрев с конвекцией  |
|  | Ускоренный нагрев с конвекцией |